


日報データ自動取得システムD T 自動アップデートマニュアル

1. システム起動時に最新プログラムをチェックし、ダウンロード可能な場合は、以下の画面を表示します。

今すぐ更新する場合は、「今すぐ更新」をクリックします。

後で更新する場合は、「後にする」をクリックします。


今回は更新しない場合は、「スキップする」をクリックします。




2. 「後にする」をクリックした場合は、以下の画面を表示します。

「はい」にチェックを付け、右側でどのくらい後に通知するかを選択し「OK」をクリックします。







3. やっぱり、今すぐダウンロードする場合は、「いいえ」にチェックを付け「OK」をクリックします。



4. 更新プログラムのダウンロードを開始します。



5. ダウンロードが終わると、インストーラーが起動し、インストールが始まります。



6. インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。

